

АО СПЕЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ОМЕГА»

Утверждён

РФ.РВЕС.00012-01 94 01 – ЛУ

Экз. № _____

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ПАРНАС-ВЧ»

Инструкция по установке программного обеспечения

РФ.РВЕС.00012-01 94 01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
_____/25				

Перв. примен.		Справ. №		АННОТАЦИЯ Данный документ является инструкцией по установке программного обеспечения (далее по тексту – ПО) «ПАРНАС–ВЧ» (далее по тексту – программа). Документ описывает порядок установки программы.											
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		РФ.РВЕС.00012-01 94 01 Программное обеспечение «ПАРНАС–ВЧ» Инструкция по установке программного обеспечения							
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.								Дата	
Разраб.															
Пров.															
Н.контр															
Утв.															
Инд. № подл.		/25													

СОДЕРЖАНИЕ

1	Условия проведения установки	4
2	Материально-техническое обеспечение	5
3	Установка ПО	6
	Перечень принятых сокращений	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
					РФ.РВЕС.00012-01 94 01	3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
3

1 Условия проведения установки

1.1 Установка программы производится на рабочем месте (далее по тексту – РМ).

1.2 Для проведения установки программного обеспечения назначаются специалисты, имеющие опыт применения программных средств, используемых при установке и настройке ПО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
_____ /25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РФ.РВЕС.00012-01 94 01				Лист
				4

2 Материально-техническое обеспечение

2.1 Требования к РМ:

- поддерживаемая операционная система – Windows© 7/8/10/11 или семейства Linux с версиями ядра: 4.15.0-20, 5.4.0-26, 5.4.0-47, 5.15.0-25, 6.2.0-26;
- процессор не ниже Intel Core i3;
- оперативная память – не менее 4 ГБ (рекомендуемая - 8 ГБ);
- версия интерфейса USB: 3.0;
- объем памяти на жестком диске – не менее 200 МБ
- CD/DVD-ROM;

2.2 Для установки и настройки программы необходимы следующие средства:

- установочный носитель с ПО «ПАРНАС-ВЧ»;
- ключ аппаратной защиты.

Примечание – Ключ аппаратной защиты находится в комплекте поставки.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
/25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РФ.РВЕС.00012-01 94 01				Лист
				5

3 Установка ПО

3.1.1 Установка на Windows

Для установки ПО необходимо установить в CD-ROM компьютера диск (установочный носитель) из комплекта поставки. Затем, с помощью стандартного проводника Windows открыть этот диск и запустить мастер установки путем двойного нажатия левой кнопки мыши по файлу «parnas_hf.exe».

Для корректной установки ПО достаточно следовать подсказкам мастера установки. При желании можно изменить путь установки.

В процессе установки ПО всплывет окно установки драйверов «Guardant», в котором необходимо нажать кнопку «Установить» и дождаться завершения установки, после чего нажать кнопку «Закреть».

В мастере установки ПО необходимо завершить установку, после чего программа готова к использованию.

Внимание!

1. Контроль учетных записей Windows может потребовать разрешение на запуск мастера установки или окна установки драйверов «Guardant». В этом случае необходимо согласиться нажав кнопку «Да».

2. В случае, если драйвера «Guardant» уже установлены на ПЭВМ, то окно установки драйверов «Guardant» необходимо закрыть с согласием на отмену установки, после чего мастер установки продолжит установку ПО.

3.1.2 Установка на Linux

Для установки ПО необходимо установить в CD-ROM компьютера диск (установочный носитель) из комплекта поставки и примонтировать его. Затем открыть этот диск и запустить установку deb-пакета путем двойного нажатия левой кнопки мыши по файлу «parnas_hf.deb».

Для корректной установки ПО достаточно следовать подсказкам на экране, при необходимости вводя пароль администратора.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	РФ.РВЕС.00012-01 94 01	Лист
/25						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Перечень принятых сокращений

ОС	– операционная система
ПО	– программное обеспечение
программа	ПО «ПАРНАС–ВЧ»
РМ	– рабочее место

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
/25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РФ.РВЕС.00012-01 94 01				Лист
				7

[illegible]