

АО СПЕЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ОМЕГА»

Утверждён

РФ.РВЕС.00016-01 94 01 – ЛУ

Экз. № _____

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ПАРНАС-НЧ»

Инструкция по установке программного обеспечения

РФ.РВЕС.00016-01 94 01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
_____/25				

Перв. примен.		Справ. №		АННОТАЦИЯ Данный документ является инструкцией по установке программного обеспечения (далее по тексту – ПО) «ПАРНАС–НЧ» (далее по тексту – программа). Документ описывает порядок установки программы.											
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		РФ.РВЕС.00016-01 94 01 Программное обеспечение «ПАРНАС–НЧ» Инструкция по установке программного обеспечения							
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.								Дата	
Разраб.															
Пров.															
Н.контр															
Утв.										Лит.		Лист		Листов	
Инд. № подл.		/25										2		8	

СОДЕРЖАНИЕ

1	Условия проведения установки	4
2	Материально-техническое обеспечение	5
3	Установка ПО	6
	Перечень принятых сокращений	7

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		Лист
_____/25						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РФ.РВЕС.00016-01 94 01	

1 Условия проведения установки

1.1 Установка программы производится на рабочем месте (далее по тексту – РМ).

1.2 Для проведения установки программного обеспечения назначаются специалисты, имеющие опыт применения программных средств, используемых при установке и настройке ПО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
/25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РФ.РВЕС.00016-01 94 01				
Лист				
4				

2 Материально-техническое обеспечение

2.1 Требования к РМ:

- поддерживаемая операционная система – Windows© 7/8/10/11 или семейства Linux с версиями ядра: 4.15.0-20, 5.4.0-26, 5.4.0-47, 5.15.0-25, 6.2.0-26;
- процессор не ниже Intel Core i3;
- оперативная память – не менее 4 ГБ (рекомендуемая - 8 ГБ);
- версия интерфейса USB: 3.0;
- объем памяти на жестком диске – не менее 200 МБ
- CD/DVD-ROM;

2.2 Для установки и настройки программы необходимы следующие средства:

- установочный носитель с ПО «ПАРНАС-НЧ»;
- ключ аппаратной защиты.

Примечание – Ключ аппаратной защиты находится в комплекте поставки.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инов. № подл.	/25						РФ.РВЕС.00016-01 94 01	Лист
													5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
_____/25				

Для установки ПО необходимо установить в CD-ROM компьютера диск (установочный носитель) из комплекта поставки. Затем, с помощью стандартного проводника Windows открыть этот диск и запустить мастер установки путем двойного нажатия левой кнопки мыши по файлу «*parnas lf.exe*».

В процессе установки ПО всплывет окно установки драйверов «Guardant», в котором необходимо нажать кнопку «Установить» и дождаться завершения установки, после чего нажать кнопку «Закреть».

Внимание!

1. Контроль учетных записей Windows может потребовать разрешение на запуск мастера установки или окна установки драйверов «Guardant». В этом случае необходимо согласиться нажав кнопку «Да».

2. В случае, если драйвера «Guardant» уже установлены на ПЭВМ, то окно установки драйверов «Guardant» необходимо закрыть с согласием на отмену установки, после чего мастер установки продолжит установку ПО.

Для установки ПО необходимо установить в CD-ROM компьютера диск (установочный носитель) из комплекта поставки и примонтировать его. Затем открыть этот диск и запустить установку deb-пакета путем двойного нажатия левой кнопки мыши по файлу «parnas 1f.deb».

Для корректной установки ПО достаточно следовать подсказкам на экране, при необходимости вводя пароль администратора.

Перечень принятых сокращений

ОС	– операционная система
ПО	– программное обеспечение
программа	ПО «ПАРНАС–НЧ»
РМ	– рабочее место

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
/25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РФ.РВЕС.00016-01 94 01				Лист
				7

[illegible]